

Puch E-going LCD display C04

van 3 naar 9 standen



PUCH. MOVES.

Voor E-going voorwiel aandrijving fietsen



1. E-going systeem aanzetten.
2. + en – tegelijk indrukken en vasthouden tot het beeld veranderd en de melding TC verschijnt.
3. Dit nogmaals herhalen.
4. Nu staat er boven in het beeld PSD en onder in het beeld 0000
5. Hier dient de systeemcode ingevoerd te worden. Met + en – kan de 0 veranderd worden in het gewenste getal en met de aan en uit toets kan deze bevestigd worden en door naar het volgende getal.
6. Met de aan en uit toets door scrollen tot er boven in het beeld PAS staat en onder in beeld UBE staat.
7. Met de + doordrukken tot 0-9 staat. (of 0-5 als je liever 5 standen wilt) en bevestigen met de aan en uit toets.
8. Wachten tot de menu weer terugspringt naar het hoofdmenu.